

Instruktion til opsætning af ladestationer til elbiler

Vores Ejerforening (EF) ønsker at skjule ladestationerne og tilhørende installationer bedst muligt, så disse bliver opsat i henhold til vores vedtægter dvs at vores boliger kommer til fremstå som en samlet og ens boligmasse.

Det betyder at ladestationer skal sættes op inde i skuret. Og ikke udenpå hus eller skur.

Nedenfor kan I se en hurtig instruktion med billeder:

1. Ladeenheden får sin egen plads i el-tavlen (opsættes af ekstern leverandør typisk Clever/EON)



2. Herfra bores direkte ud gennem betonvæg bag sort blikfacade (forinden fjernes blik ved at opskære gummifuger og udtage isolering)



3. Kabel føres til sokkel (hvorefter blikfacade kan genopsættes) og
 - a. lagt under terrasse af f.eks træ på strøer
 - b. nedgraves 30 cm under fliser/græs



4. Kabel føres til skur (se hvid snor på billede)



5. Opsætning i skur



Bestyrelsen forventer at udviklingen af elbiler og tilhørende ladestandere/-installationer ændrer sig markant i de næste år. Vi opfordrer derfor ejerne til at hjælpe os med at holde denne instruktion opdateret, hvis den ikke kan imødekomme et bestemt behov.